

1. Переверните ванну дном вверх
2. Приложите каркас к дну ванны, так что бы отверстия каркаса совпадали с утолщением на дне ванны
3. Выставьте каркас ровно по углам
4. Закрутите шурупами каркас к утолщению на дне ванны (**ВНИМАНИЕ! Во избежание пробоя, удостоверьтесь в наличии утолщения, а так же в необходимой длине шурупа**)
5. В металлические стойки установите шпильку +2шт гайки м12
6. Установите верхнюю опору, регулируя высоту стойки шпилькой, закрепите верхнюю опору ранее накрученной гайкой м12
7. Установите частично собранную стойку под борт ванны вровень с каркасом (**ВНИМАНИЕ! Верхняя опора не прикручивается шурупом к борту ванны!**)
8. Проденьте шпильку через отверстие в каркасе, вкрутите ее в собранную металлическую стойку и закрепите на ней гайку м12.
9. В оставшиеся отверстия в каркасе вставьте шпильки и затяните их гайками с двух сторон, накрутите гайки на эти шпильки, после накрутите нижние опоры 85мм и затяните их гайками
10. Закрепите дополнительные опоры (шпилька +гайки м12) под дном ванны и установите
11. Переверните ванну с каркасом, отрегулируйте высоту и уровень наклона.

Используемые части:

1. верхняя опора



4. кронштейн крепления экрана



2. Нижняя опора 85мм



5. Гайка м12



3. шпилька:



Комплектация:

Каркас металлический.....	1шт.
Гайка м12.....	30 шт.
Кронштейн экрана.....	2шт (при заказе ванны с экраном)
Верхняя опора.....	3шт.
Нижняя опора 85мм.....	7шт.
Комплект шпилек.....	1шт.
Металлическая стойка.....	3шт.