

наполните ванну и убедитесь, что нет протечек



MRB11

1	пробка клик-клак (съёмная)	11	1.25" BSP компрессионная гайка
2	трубка гидрозатора (съёмная)	12	гибкий раздвижной шланг перелива
3	тело выпуска	13	M6 блокирующие гайки
4	резиновая прокладка (верхняя)	14	голова перелива
5	резиновая прокладка (нижняя)	15	прокладка перелива
6	резиновая прокладка выхода	16	решетка перелива
7	1.5" BSP гайка	17	болт перелива
8	выходная часть трапа 40/50mm	18	крышка перелива
9	тело трапа	19	пласт. ключ для затягивания поз.3
10	резиновая прокладка перелива	20	пласт. ключ для затягивания поз.17
		21	крюк для извлечения поз.2



