




ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Смеситель для кухни
с подключением фильтра

Арт.: Saona 2396



Timo – марка, заслуживающая доверия

Список деталей



- 1 - Корпус смесителя
- 2 - Кольцо
- 3 - Трубка с резьбой
- 4 - Трубка для соединения с фильтром
- 5 - Резиновая шайба
- 6 - Металлическая шайба
- 7 - Гайка
- 8 - Фиксирующий винт
- 9 - Гибкая подводка
- 10 - Инструкция

Системные требования

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) – **3-5 бар**.
- Максимальное статическое давление – **8 бар**.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.


**Для корректной работы смесителей и душевых систем
с терmostатическим картриджем установка редукторов
давления обязательна!**

- Максимальная температура горячей воды – **80° С**.
Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой,
во избежание повреждения керамического картрида механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр**.


**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ
ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.**

Установка смесителя

- Проделайте отверстие под монтаж диаметром 35-40 мм.
- Установите уплотнительное кольцо к основанию смесителя.
- Прикрутите подводку к смесителю.
- По очереди опустите шланги для подачи воды в монтажное отверстие.
- Установите снизу резиновую шайбу (5), металлическую шайбу (6) и затяните гайку (7).
- Зафиксируйте гайку винтами (8).
- Промойте трубы для подачи воды, чтобы удалить инородные вещества.
- Подключите подачу воды, убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной – справа.
- Включите воду и проверьте работу смесителя на предмет утечек.
- Соедините адаптер с трубкой подачи воды с фильтра.
- Проверьте все соединения на герметичность.
- Поверните переключатель на корпусе смесителя слева и проверьте подачу питьевой воды.





1




Перед установкой смесителя промойте трубы для подачи воды, чтобы удалить инородные вещества.

2






Установите уплотнительное кольцо
к основанию смесителя.




Из-под столешницы наденьте резиновую
шайбу, металлическую шайбу и монтажный
кронштейн на хвостовик резьбы.



При необходимости отрегулируйте
положение корпуса смесителя, затем
затяните крепежные гайки
крестообразной отверткой до упора.




7



Соедините трубку подачи питьевой воды с трубкой водяного фильтра.

8



Проверьте все соединения на герметичность.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкый очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:
жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие
очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку
они могут разъесть покрытие.

**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ
ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.**



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийному ремонту не подлежат: смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра TIMO (без выезда мастера):

143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное,

Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13

+7 (495) 787-01-28

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

